

HOMEE KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Stand 08 | 2021



ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN. Mit der Smart Home

Zentrale Hörmann homee Brain können Sie Ihre Hörmann Tore und Türen noch komfortabler öffnen und schließen.













Tor-Antriebe		SupraMatic E/P 4	SupraM	latic E/P 3	SupraMatic HT3	ProMatic 4	ProMatic 3	RollMatic 2.
für Produkt		Garagentor	Gara	agentor	Garagentor	Garagentor	Garagentor	Garagentor
für Serie		4	3	3	3	4	3	4
ab Baujahr		2019	2012	-		2019	2012	2022
ab Index			Bi	Ci			Bi	
Funktionen	Homeegramm							
Implus öffnen/schließen			•	•			•	
Öffnen	•	•		0	0	•		•
Schließen	•	•		0	0	•		•
Teilöffnung	$\frac{1}{2}$	•	•	•	0	•	•	•
Licht ein/aus		•	•	•	0	•		•
Lüften		•		-		•		•
Rückmeldungen	Anzeige							
Geöffnet	•	•	•	•	0	•	•	•
Geschlossen	•	•	•	•	0	•	•	•
Teilgeöffnet	•	•	•	•	0	•	•	•
Lüften	•	•				•		•

■ = serienmäßig




o = optional mit Empfänger ESE BS
 In Verbindung mit der Multifunktions- oder Endlagenplatine

homee Kompatibilitätsübersicht

* In Verbindung mit der Multifunktions- oder Endlagenplatine

Stand 08 | 2021









				•
Tor-Antriebe		WA 300 R S4	WA 300 S4	HET-E2 BS
für Produkt		Industrie-Rolltor	Industrie- Sektionaltor	Empfänger für Antrieb WA 400
für Serie		1	1	1
ab Baujahr		2014	2014	
ab Index		С	D	
	Homeegramm			
Funktionen	囤			
Implus öffnen/schließen		0	0	
Öffnen	•	0	0	•*
Schließen	•	0	0	•*
Teilöffnung	1 2	0	0	
Licht ein/aus	*			
Rückmeldungen	Anzeige			
Geöffnet	•	0	0	•*
Geschlossen	•	0	0	•*
Teilgeöffnet	•	0	0	

● = serienmäßig

○ = optional mit Empfänger ESE BS



^{*} In Verbindung mit der Multifunktions- oder Endlagenplatine

homee Kompatibilitätsübersicht

Stand 08 | 2021

			9		
Tor- und Schloss-Antriebe		Tür-Antrieb PortaMatic	Schloss-Antrieb SmartKey	Haustürschloss S5/S7 Funk	
für Produkt		Zimmertüren	Zimmer- / Funktionstüren	Aluminium- Haustüren	
ab Baujahr		2016	2017		
ab Softwareindex					
Funktionen	Homeegramm				
Implus öffnen/schließen		•			
Öffnen	•		•		
Daueröffnung ein/aus				•	
Entriegeln	•		•		
Entriegeln (kurzzeitig)				•	
Verriegeln	•		•		
Licht ein/aus		•			
Automatik ein/aus		•			
Rückmeldungen	Anzeige				
Geöffnet	•	•	•		
Geschlossen	•	•			
Teilgeöffnet	•	•			
Daueröffnung ein/aus	•			•	
Entriegelt	•	•	•	0	
Verriegelt •		•	•	0	
Anlaufverzögerung ein/aus		•			
Automatischer Zulauf ein/aus		•			
Batteriestatus	•		•		



^{■ =} serienmäßig○ = mit Riegelschaltkontakt













		966	966			111 11	955
Empfänger		HET / S BS	HER 1 / 2 / 4 BS	FES 1 BS	FES 1-1 BS	HEU 2 BS	HET E2 SL BS
für Produkt		elektrische Geräte	elektrische Geräte	Steckdose	Steckdose / Fremdantriebe	elektrische Geräte	Automatik- Poller
ab Baujahr		2016	2012	2016	2016	2016	2018
ab Softwareindex		А					
Funktionen	Homeegramm						
Implus ein/aus		•	•	•	•	•	
Einschalten für 0,5 s		•	•		•		
Einschalten für 3 - 180 s			•				
Einschalten	•			•	•	•	
Ausschalten	•			•	•	•	
Impuls heben / senken							•
Senken							•
Rückmeldungen	Anzeige						
Eingeschaltet	•	•	•	•	•	•	
Ausgeschaltet	•	•	•	•	•	•	
Eingefahren	•						•
Ausgefahren	•						•*
Teilweise eingefahren	•						•



⁼ serienmäßig* Signalkit erforderlich